



# GEMEX®

## Justering Horizontal & Topp



### Justering av Gemex system Horizontal eller Toppmonterad.

*Verktyg som behövs för byte av rem, eller lägesjustering av motor är en 1 kg smideshammare och en handdriven hydraulpump. Gör så här:*



Demontera skyddsproppen över anslutningsnippeln för hydraulik och rengör anslutningsnippeln noggrant.



Anslut hydraulpumpen till anslutningsnippeln. Pumpa upp tryck i systemet (20-40 bar).

Lossa låsarmen med smideshammaren och vrid armen till läge "Öppet".



Vid rembyte, släpp hydraultrycket och utför rembytet.

Justera in önskad remspänning genom att pumpa upp tryck i cylindrarna.

Rotera remskivorna något varv för att fördela spänningen över hela remlängden. Kontrollera remspänningen.



Vrid låsarmen till läge "Låst" och ge några lätta slag med smideshammaren på låsarmen för att säkra. Detta skall motsvara ett åtdragningsmoment om ca 950 Nm eller ca 95 kg.



Släpp hydraultrycket och lossa hydraulpumpen från anslutningsnippeln och anslut skyddsproppen. Vid aggressiv miljö bör skyddsproppen fettas in innan anslutning.

**Enheten är nu klar för drifttagande!**