



GEMEX®

Justering Vertikal



Justering av Gemex system Vertikal.

Verktyg som behövs för byte av rem, eller lägesjustering av motor är en 1 kg smideshammare och en handdriven hydraulpump. Gör så här:



Demontera skyddsproppen över anslutningsnippeln för hydraulik och rengör anslutningsnippeln noggrant

Anslut hydraulpumpen till anslutningsnippeln. Pumpa upp tryck i systemet (20-40 bar).



Lossa låsarmen med smideshammaren och vrid armen till läge "Öppet".

Vid rembyte, släpp hydraultrycket. Demontera eventuellt remskydd, pressa på remmarna för att ställa motorn i serviceläge. Utför rembytet.

Justera i önskad remspänning genom att pumpa upp tryck i cylindrarna.

Rotera remskivorna något varv för att fördela spänningen över hela remlängden. Kontrollera remspänningen.



Vrid låsarmen till läge "Låst" och ge några lätta slag med smideshammaren på låsarmen för att säkra. Detta skall motsvara ett åtdragningsmoment om ca 950 Nm (95 kg).

Släpp hydraultrycket och lossa hydraulpumpen från anslutningsnippeln och anslut skyddsproppen. Vid aggressiv miljö bör skyddsproppen fettas in innan anslutning.

Enheten är nu klar för drifttagande!